

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА, ON-OFF

No.	Неисправность	Код ошибки (на внутреннем блоке)	Индикация (на наружном блоке)	Решение
1	Ошибка датчика комнатной температуры	E1	/	1. Прозвонить датчик, проверить цепь 2. Проверить правильную установку датчика 3. Проверить наличие влаги на датчике 4. Замените датчик, если проблема не решена замените плату управления
2	Неисправность датчика температуры конденсатора наружного блока	E2	/	1. Прозвонить датчик, проверить цепь 2. Проверить правильную установку датчика 3. Проверить наличие влаги на датчике 4. Замените датчик, если проблема не решена замените плату управления
3	Неисправность датчика температуры испарителя внутреннего блока	E3	/	1. Прозвонить датчик, проверить цепь 2. Проверить правильную установку датчика 3. Проверить наличие влаги на датчике 4. Замените датчик, если проблема не решена замените плату управления
4	Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока или ошибка обратной связи DC двигателя	E4	/	1. Проверить вал двигателя вентилятора на заклинивание 2. Проверить подключение двигателя вентилятора 3. При замене двигателя вентилятора, если проблема не решена - замените плату управления